



Come regolare la tensione delle molle

1 Togliere dal Tx le batterie ed il modulo di alta frequenza.

2 Togliere le 4 viti per aprire il fondo del Tx.



3 Avvitare la vite per aumentare la forza della molla e svitare per addolcire il movimento.



Regolazione dell'altezza della impugnatura

Svitare il pomello ed inserire il distanziale.

