


Regolazione fine corsa dei servi Dx e Sx (EPA)

Questa funzione regola la quantità di movimento dei 2 servi riducendo il punto di fine corsa Dx e Sx, separatamente.

Sterzo (EPA-ST)

- 1** Questa regolazione permette di avere due angoli di sterzata diversi tra loro, qualora geometrie di sterzo, leverismi non simmetrici, curve differenti, richiedano modifiche nella corsa del servo.

Posizionare il cursore su EPA-ST.



- 2** Muovere lo stick tutto a sinistra e regolare il movimento con +/-, variando la percentuale; ripetere l'operazione con lo stick a destra.

