




# Operazioni sul video

- 1 Accendere l'interruttore principale: un segnale acustico indica l'accensione. Il trasmettitore invia il segnale radio.  
Accendere solo l'interruttore del computer:  
il Tx non invia segnale radio.




- 2 Premendo il pulsante indicato dalla mano, il cursore si muove in senso antiorario, premendo il pulsante a fianco, il cursore si muove in senso orario.



## Operazioni sul video (BATT)

Dopo aver acceso il Tx posizionare il cursore su BATT.



### Indicazione digitale del valore delle batterie Tx

Quando il voltaggio del pacco batterie del Tx scende sotto i 9,1 volt, suona un allarme che indica la situazione di sottoalimentazione. Premendo contemporaneamente i due pulsanti INC+ / DEC- il suono si arresta. Sotto i 9 volt è necessario sostituire o ricaricare le batterie.

