



# Inversione della corsa dei servi

Questa funzione è usata per invertire il senso di rotazione dei servocomandi.

- 1 Premere il pulsante per posizionare il cursore su "REV-ST": sterzo.



- 2 Premendo INC+ passeremo dalla rotazione normale a quella invertita.



- 3 Ripetere l'operazione per REV-TH (carburatore) e REV-AX (ausiliario).