


Regolazione dell'entità di spostamento dei 2 TRIM (T/R-ST - T/R-TH)

Questa funzione serve a stabilire l'entità di movimento del servo per ogni tacca di spostamento dei trim separatamente.

- 1 Posizionare il cursore "T/R-ST" per lo sterzo e su "T/R-TH" per il gas.



- 2 Premere "DEC-" per dare l'entità di movimento per ogni tacca del trim.

