



Memoria dei Trim

Questa funzione memorizza il centro del servo dello sterzo e del gas indipendentemente dalla posizione del trim meccanico, permettendo così ai servi di azzerarsi nella posizione voluta ogni volta che si accende il Tx.




- 1 Posizionare il cursore su TRIM-R come indicato in figura.





- 2 Portare ogni Trim meccanico in centro.
- 3 Premere INC+ per memorizzare la posizione di centro.



- 4 Fissare il salvaservo o la squadretta del servo nella posizione adatta per il suo centro.
- 5 Regolare con il Trim meccanico il perfetto angolo desiderato.



- 6 Spegner il Tx e riportare al centro i 2 Trim meccanici.



- 7 Riaccendendo il Tx i servi, con i Trim al centro, assumeranno la posizione registrata in precedenza con i Trim spostati riottenendo la piena corsa dei Trim nei due servi.