



# Posizione d'avviamento del motore (S-POS)

Questa funzione permette, durante l'avviamento a freddo del motore a scoppio, di aumentare del valore voluto l'apertura della farfalla.


- 1 Posizionare il cursore su "S-POS".



- 2 Sul lato sinistro in alto vi è l'interruttore che attiva la funzione.



- 3 Premere INC+ per attribuire il valore di apertura della farfalla.



Quando l'apertura è programmata oltre l'uno per cento, un segnale acustico avverte di tale posizione per tutta la durata dell'avviamento.

A motore in moto riportare l'interruttore "S-POS" in posizione spento, oppure il motore rimarrà accelerato.