



Sostituzione delle batterie

- 1** Premere il coperchio e spingere verso il basso per togliere il coperchio.



- 2** Inserire 8 celle da 1,5 volt o 1,2 volt ricaricabili a stilo nel porta pile contenuto all'interno. Inserire il pacco e richiudere lo sportello.





- 3** Attenzione alle polarità indicate sul fondo del porta pile. Utilizzando pile ricaricabili usare solo caricabatterie originali tipo art. 51171: batterie 500 MA - 12 ore di carica - 600 MA - 15 ore.

- 4** Nel ricevitore usare possibilmente solo pacchi batterie saldate da 500 - 600 - 1000 MA 4 celle.

Quando suona l'allarme di pile scariche, ricaricare immediatamente. Non lasciare mai le batterie del Tx scariche.

Durante la carica verificare che gli interruttori siano sempre in posizione "OFF" (spento).

Non usare mai 5 celle sul Tx.



Caricabatterie consigliato a 3 uscite Art. 51171