


# Pannello del computer

Tutte le funzioni sono descritte sul pannello ove un cursore mobile indica la funzione in modifica. Al centro appare il valore in essere e le relative variazioni.



- Il segnale acustico sempre in funzione e la scritta ERR sullo schermo, indica che la pila al litio interna deve essere cambiata.



- La sostituzione della pila al litio, deve avvenire sempre presso il Servizio Assistenza Mantua di S. Lucia di Roverbella. Durata massima 5 anni, mantenendo sempre cariche le batterie del Tx, e non rimosse dal Tx.